## 嵌入式系統實驗 實驗二:Tessel 2

B02901083 施承佑 B02901083 陳冠宇

## 一、 INPUT 方向練習:

- 1. 使用模組:
  - (1) Tessel 2 主控板
  - (2) accel-mma84 module
  - (3) socket.io
- 2. 功能:
  - (1) 將 accelerometer 所觀測到的 X、Y、Z 三個方向的加速度 輸出到 Tessel 2 主控板所架設的網站上。
- 3. 架構:
  - (1) 利用 Tessel 2 主控板建立一個 server,當 accelerometer 回 傳資料時,利用 socket.io 傳輸到 client 端的網站上。


```
var tessel = require('tessel');
var accel = require('accel-mma84').use(tessel.port['A']);
var app = require('express')();
var http = require('http').Server(app);
var io = require('socket.io')(http);
var port = process.env.PORT || 3000;

app.get('/', function(req, res){
    res.sendFile(_dirname + '/index.html');
};

var data = new Object();
accel.on('ready', function () {
    accel.on('data', function (xyz) {
        data.y = xyz[0].toFixed(2);
        data.y = xyz[1].toFixed(2);
        data.y = xyz[2].toFixed(2);
        io.emit('accel', data);
};
});

accel.on('error', function(err){
    console.log('Error:', err);
});

http.listen(port, function(){
    console.log('listening on *:' + port);
});
}
```



## Accelerometer on Tessel 2

x-direction: 0.05y-direction: 0.05z-direction: 1.01



## 二、 OUTPUT 方向練習:

- 1. 使用模組:
  - (1) Tessel 2 主控板
  - (2) Servo-pca9685 module
  - (3) Socket.io
- 2. 功能:
  - (1) 在 Tessel 2 主控板架設的網站上,輸入數值來改變 servo 馬達的位置。
- 3. 架構:
  - (1) 在 Tessel 2 主控板建立一個 server,利用 socket.io 來與 client 端溝通。當 client 端傳送了一個更改位置的 request 時,調整 servo 馬達到更改的位置上。

